

## **Rain Bird rozprašovacie trysky**

### Ako vymeniť trysku:

1. Odstráňte starú trysku
2. Odstráňte sitko pod tryskou
3. Zasuňte nové sitko
4. Nasuňte trysku a otáčajte ju v smere hod. ručičiek a utiahnite

### Ako nastaviť smer zavlažovania:

Ako náhle je nainštalovaná tryska, natočte výsuvník postrekovača ručne tak, aby ľavá strana výseče lícovala s ľavou hranou výseče.

### Ako nastaviť vzdialenosť dostreku:

Otáčajte plochým skrutkovačom skrutku v centre trysky v smere hodinových ručičiek, aby ste redukovali vzdialenosť dostreku podľa potreby. Redukujte však do vzdialenosti max. do 25% vzdialenosti dostreku.

### Ako nastaviť výseč (možné iba u nastaviteľných modelov VAN, HE-VAN):

Nastaviteľnosť výseče od 0°- 360°

Otáčajte ručne čiernym kolieskom tesne pod vrchom trysky vľavo alebo vpravo, aby ste si zvolili želanú výseč.

### **Riešenie problémov:**

1. Postrekovač strieka v menšej vzdialenosti, ako je očakávané
  - vyčistite sitko trysky
  - zredukujte počet postrekovačov na sekcii
  - zameňte aktuálnu trysku za trysku s dlhším dostrekom
2. Výsuvník postrekovača sa nevyšúva
  - vyčistite výsuvník, alebo ho vymeňte
3. Postrekovač nestrieka rovnomerne
  - Odskrutkujte trysku a prepláchnite ju, aby ste odstránili nečistoty
4. Postrekovač sa vysunie, ale len kvapká
  - odskrutkujte trysku
  - vyčistite sitko aj trysku
5. Po ukončení zavlažovania dlhšiu dobu pomaly vyteká voda z niektorých postrekovačov
  - nainštalujte spätnú klapku
  - skontrolujte či nie je znečistený elektromagnetický ventil danej sekcie